



TARVISIO

SR UD 51

SS13

— viabilità in esercizio

— viabilità interdetta

STOP per i  
mezzi in uscita  
dalla SR UD  
104 bis

CIVIDALE

SR UD 104 bis

SS73

SR UD 4

VENEZIA

UDINE